







外形图 Version	功能 Function	型号 Model	颜色 Color	说明 Description	外形尺寸 Outer dimensions
Flush  GB2-EA42	瞬动型 Momentary	GB2-EA42 GB2-EA31 GB2-EA51 GB2-EA61 GB2-EA13 GB2-EA25	● 红-R ● 绿-G ● 黄-Y ● 蓝-B ○ 白-W ● 黑-K	1NC 1NO 1NO 1NO 2NO 1NO+1NC	
Premarked  GB2-EA3311	瞬动型 Momentary	GB2-EA3311 GB2-EA3361 GB2-EA3341 GB2-EA3351 GB2-EA3322	● 绿-G ● 绿-G ○ 白-W ● 黑-K ● 红-R	1NO 1NO 1NO 1NO 1NC	
Booted  GB2-EP42	瞬动型 Momentary	GB2-EP42 GB2-EP31 GB2-EP51 GB2-EP61 GB2-EP13 GB2-EP25	● 红-R ● 绿-G ● 黄-Y ● 蓝-B ○ 白-W ● 黑-K	1NC 1NO 1NO 1NO 2NO 1NO+1NC	
Extended  GB2-EL51	瞬动型 Momentary	GB2-EL42 GB2-EL31 GB2-EL51 GB2-EL61 GB2-EL13 GB2-EL25	● 红-R ● 绿-G ● 黄-Y ● 蓝-B ○ 白-W ● 黑-K	1NC 1NO 1NO 1NO 2NO 1NO+1NC	
Mushroom  GB2-EC31	蘑菇钮 Mushroom BC-Φ40 BR-Φ60	GB2-EC42 GB2-EC31 GB2-EC51 GB2-ER62 GB2-ER33 GB2-ER25	● 红-R ● 绿-G ● 黄-Y ● 蓝-B ○ 白-W ● 黑-K	1NC 1NO 1NO 1NC 2NO 1NO+1NC	
Emergency  GB2-ES542	急停钮 Push lock Turn reset 4-Φ30 5-Φ40 6-Φ60	GB2-ES442 GB2-ES542 GB2-ES642	● 红-R	1NC 1NC 1NC	
Push-pull  GB2-ET42	推拉钮 Push-pull T-Φ40 X-Φ60	GB2-ET42 GB2-EX45	● 红-R	1NC 1NO+1NC	